



Рис. 13. Технологическая схема установки замедленного коксования:

*I* — сырье; *II* — сухой газ; *III* — головка стабилизации; *IV* — стабильный бензин; *V* — фракция 188—350 °С; *VI* — фракция 350—450 °С; *VII* — фракция выше 439 °С; *VIII* — водяной пар; *IX* — вода.